

FONTAINE À CHOCOLAT



CAPACITÉ

- XXL
- 200 personnes | 10 kg de chocolat

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Diamètre : 41 cm
- Hauteur : 120 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 220v
- Puissance : 700 W

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Il est conseillé d'utiliser du chocolat pour fondue ou du chocolat de couverture avec une forte teneur en cacao et d'y ajouter un peu d'huile végétale pour une meilleure texture et un meilleur effet cascade.

Il est nécessaire d'effectuer un préchauffage de l'appareil et de bien faire fondre le chocolat avant versement dans le bol afin d'éviter absolument les morceaux.

Ne surtout pas ajouter d'eau ou de liquide à la préparation.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Mettre en position 1. (Température moyenne) ou 2. (Haute température)
- Laisser chauffer pendant 3 à 5 minutes
- Verser le chocolat fondu au centre du bol
- Appuyer sur le bouton ON

Après utilisation, vider le bol et jeter l'excédent de chocolat à la poubelle pour empêcher que les canalisations soient obstruées.

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

- 1 L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2 L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3 La quantité de chocolat est suffisante dans le bol
- 4 Le chocolat est bien fondu et aucun morceau n'obstrue les canalisations
- 5 La vise sans fin est bien fixée et tourne correctement

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.