

MACHINE À POP-CORN



CAPACITÉ

- 20 fournée / h

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Longueur : 46 cm
- Hauteur : 71 cm
- Profondeur : 41 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 220v
- Puissance : 1300 W

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Il est conseillé d'utiliser des grains de maïs jaune qui éclate mieux que ceux de maïs blanc.

L'utilisation du maïs frais comme du maïs trop ancien risque d'endommager l'appareil. Il faut alors placer le maïs désseché ou trop ancien au réfrigérateur pendant 3 jours dans une tasse d'eau.

Ajouter une cuillère à soupe d'huile de cuisson (végétale, colza, tournesol, coco...) au 138g de grains de maïs prévu pour une fournée pour obtenir un goût onctueux.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Verser les ingrédients dans la chambre de cuisson
- Mettre l'appareil sous tension avec le bouton ON/OFF
- Eteindre l'appareil quand tous les grains ont éclatés
- Assaisonner avec du sucre, sel, poivre, chocolat, caramel...
- Remplir les cornets/récipients de pop-corn

Patienter une vingtaine de minutes pour laisser refroidir l'appareil avant de l'utiliser une nouvelle fois.

ÉLÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3** La chambre de cuisson est remplie de grains de maïs et d'huile de cuisson
- 4** L'appareil n'est pas près d'une source de chaleur

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.