

FICHE TECHNIQUE ET DEPANNAGE

SHOW COOKING



CAPACITÉ

- Fourni avec 3 appareils au choix (plaque à snacker, wok à induction, plaque à induction)
- Exctraction incorporée avec traitement de l'air (anti-graisses et antiodeurs)

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

· Largeur: 151 cm

Profondeur: 76 cm

• Hauteur: 126 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

• Alimentation: 380 V | 32A | P17 UE

• Puissance: 21 kW

CONSEILS D'UTILISATION

Il est important que la pièce soit dotée d'une prise P17 en 32A (ou adapateur).

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le fonctionnement de l'appareil : - Brancher les appareils directement sur la machine

- Tourner le bouton ON/OFF
- Se référer à l'allumage de chaque appareil

ÉLÉMENTS À VERIFIER

- 1 L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2 Les appareils sont bien branchés sur la machine
- Z'appareil est branché sur une prise compatible P17 en 32A



NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier

