

EVIER ET EGOUTTOIR



CAPACITÉ

- Fourni avec tuyau d'évacuation (50 cm)
- Robinet col de cygne
- Egouttoir nervuré

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 120 cm
- Profondeur : 60 cm
- Hauteur : 90 cm

CONSEILS D'UTILISATION

Faire le raccordement des tuyaux d'alimentation pour fournir l'eau chaude et l'eau froide ainsi que l'évacuation d'eau avec le tuyau fourni d'une longueur de 50 cm.

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Tourner le robinet en conséquence pour obtenir la pression d'eau désirée.

ELÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** Les raccordements en eaux sont correctement effectués
- 3** Le robinet est bien ouvert et la pression de l'eau est suffisante
- 4** Le siphon et le tuyau d'évacuation ne sont pas obstrués

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.