

FONTAINE À COCKTAIL



CAPACITÉ

- 15 L
- Avec 4 becs verseurs

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Hauteur : 56 cm
- Diamètre : 42 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 220v
- Puissance : 10 W

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Il est indispensable également de servir des cocktails ou liquides sans morceaux. L'appareil ne convient pas pour les liquides gazeux et le champagne.

La température maximale du liquide ne doit pas dépasser 40°C, et l'appareil ne maintient pas non plus au froid. Toutefois, la vasque en inox reste fraîche et permet de contenir des glaçons assez volumineux.

Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide, sans liquide.

Mettre suffisamment de liquide dans la vasque pour immerger la pompe. Le niveau minimum recommandé se trouve juste au-dessus du support qui sert de base à la colonne.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Verser le liquide dans la vasque
- Mettre l'appareil sous tension avec le bouton ON/OFF
- Débrancher l'appareil après utilisation et pour vider la vasque

Pour bien le nettoyer, verser de l'eau propre dans la vasque après utilisation et faire fonctionner l'appareil pendant une dizaine de minutes avant de l'éteindre et de vider la vasque une nouvelle fois.

ELÉMENTS À VÉRIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3** La vasque est suffisamment remplie de liquide
- 4** La température du liquide ne dépasse pas 40°C
- 5** Le liquide ne contient pas de morceaux et il n'est pas gazeux
- 6** Les canalisations et les becs verseurs ne sont pas obstrués

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.