

CHAFING DISH ROND



CAPACITÉ

- 4 Litres

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 1 pâte à bruler

CONSEILS D'UTILISATION

Les Chafing Dish permettent de garder au chaud les aliments ou les sauces suivant le principe du bain-marie. Ce sont des chauffe-plats utilisant un bac à eau chauffée avec combustible pour Chafing Dish.

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Ne jamais déposer un Chafing Dish avec dispositif chauffant au gel combustible à proximité d'objets ou matériaux inflammables, pour éviter tout risque d'incendie.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Remplir la cuve d'eau chaude (min : 60°C) jusqu'à une profondeur d'environ 1,5 cm
- Positionner le bac avec les aliments chauds sur la cuve sans qu'il ne rentre en contact avec la surface de l'eau
- Retirer avec soin le couvercle de la boîte de pâte à bruler et la déposer sur le support situé sous l'appareil.
- Allumer le combustible avec une allumette

ÉLÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** L'appareil n'est pas près d'objets ou matériaux inflammables
- 3** Le niveau d'eau est suffisant dans la cuve
- 4** La température minimum de l'eau chaude est respectée

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier