

GAUFRIER



CAPACITÉ

- 4 sucettes
- 96 sucettes / H

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Longueur : 31 cm
- Hauteur : 25 cm
- Profondeur : 34 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 220v
- Puissance : 2,2 kW

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface sèche et plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

La cuisson des 4 sucettes gaufrées s'effectue à environ 230°C pendant 2 minutes et 30 secondes.

Ajouter environ 1,5 L d'eau à 1 Kg de mix à gaufre pour obtenir une trentaine de sucettes gaufrées.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Préchauffer les plaques en appuyant sur le bouton ON/OFF
- Graisser les plaques avec de l'huile alimentaire
- Régler le thermostat et la minuterie
- Verser la préparation sur la plaque et insérer les bâtonnets
- Rabattre la plaque supérieur jusqu'à la fin de la cuisson
- Retirer les sucettes gaufrées

Après utilisation, débrancher et laisser refroidir l'appareil pour nettoyer les plaques de cuisson.

ÉLÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3** L'appareil n'est pas près d'une source de chaleur
- 4** La quantité de préparation est suffisante dans les plaques
- 5** Les plaques sont bien graissées avec de l'huile alimentaire

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.