

MEUBLE CHAUD



CAPACITÉ

- 6 prises : 3 P17 en 400v et 3 en 230v
- Pour 3 appareils (non fournis)
- Hotte incorporée avec traitement de l'air (anti-graisses et antiodeurs)

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 135,4 cm
- Profondeur : 70 cm
- Hauteur : 174,3 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 400v et 230v
- Puissance : 34 kW

CONSEILS D'UTILISATION

Il est important que la pièce soit dotée d'une double-porte pour accueillir l'appareil ainsi qu'une prise P17 en 32A (ou adapateur).

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le fonctionnement de l'appareil :

- Brancher les appareils directement sur la machine
- Tourner le bouton ON/OFF
- Appuyer sur les boutons d'allumage
- Se référer à l'allumage de chaque appareil

ELÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** Les appareils sont bien branchés sur le poste de cuisson
- 3** L'appareil est branché sur une prise compatible P17



NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier