

# FICHE TECHNIQUE ET DEPANNAGE

## **CONGELATEUR**



#### **CAPACITÉ**

• 450 L

### **DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)**

· Largeur: NC

• Profondeur: NC

• Hauteur: NC

#### PUISSANCE/ALIMENTATION

Alimentation: 220 V

• Puissance: 1 kW

## **CONSEILS D'UTILISATION**

Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, le laisser reposer environ 2 heures. Dans le cas où, lors du transport, l'appareil aurait été mis à l'horizontal (couché), attendre 12 heures avant la mise en service.

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre +16°C et +25°C.

Laisser une distance de 10 cm par rapport au mur et ne pas obstruer les grilles d'aération de l'appareil.

# **ELÉMENTS À VERIFIER**

- 1 L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2 L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3 Les grilles d'aération ne sont pas obstruées
- 4 Le condenseur et la ventilation fonctionnent et ne sont pas couverts de givre
- 5 L'appareil n'est pas près d'une source de chaleur

# **NOUS CONTACTER**

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.

